edenwood

STATION MÉTÉO SANS FIL
WS COLOR
ED 928559

STATION MÉTÉO SANS FIL

- ***Affichage horaire 12/24***
- ***Affichage de la date et du jour***
- ***Calendrier continu jusqu'en 2099***
- ***2 alarmes quotidiennes***
- ***Fonction de rappel de sonnerie automatique***
- ***Baromètre: Affichage graphique démontrant la pression de l'air en mb/hPa ou Hg ainsi que les tendances barométriques***
- ***Prévisions météorologiques à l'aides des icônes: ensoleillé, partiellement nuageux, nuageux, pluie et orage.***
- ***Affichage de la température en °C ou °F***
- ***Thermomètre: Écarts de température intérieure: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) (temps d'intervalle: 30 secondes); Écarts de température extérieure: -50°C ~ 70°C (-58F ~ 158°F) (temps d'intervalle: 30 secondes). La température est affichée en °C ou °F***
- ***Hygromètre: Écarts des mesures: 20% - 95% RH, humidité de l'air à l'intérieur***
- ***Affichages de l'humidité de l'air et de la température minimum/maximum***
- ***Alerte de températures***
- ***Contrôle radio de température (optionnel)***
- ***Éclairage de fond à DEL (s'éteint après 5 secondes lorsqu'utilisé avec les piles)***
- ***3 piles AA 1.5V (non comprises)***
- ***Alimentation DC: 4.5V DC***

Capteur Sans Fil (Transmetteur)

- ***Fréquence du transmetteur: 433 MHz***
- ***Transmission de données jusqu'à 30 m (sans obstacle)***
- ***2 piles AAA 1.5V (non comprises)***

Renseignement Important

- ***La station météo doit être en marche pendant 12 heures avant de donner des prévisions précises***

Mise en Marche

- ***Ouvrez le compartiment des piles à l'arrière de la station météo et insérez les piles selon la polarité indiquée. Refermez le couvercle du compartiment des piles.***
- ***Lorsque vous insérez les piles, tous les symboles s'illuminent brièvement et un signal se fait entendre.***

Ajustement Manuel de l'Heure

- *Pressez et maintenez le bouton SET pendant 2 secondes*
- *L'année 2007 clignotera. À l'aide des boutons UP et DOWN, ajustez l'année*
- *Pressez SET pour confirmer votre sélection*
- *Le mois clignotera. À l'aide des boutons UP et DOWN, ajustez le mois*
- *Pressez SET pour confirmer votre sélection*
- *Le jour clignotera. À l'aide des boutons UP et DOWN, ajustez le jour.*
- *Pressez SET pour confirmer votre sélection*
- *Pour choisir l'affichage dans une des langues suivantes, anglais, italien, français, hollandais, espagnol, danois ou allemand, pressez sur UP et DOWN*
- *Pressez SET pour confirmer votre sélection*
- *L'heure est affichée dans le format 12 ou 24 heures. Pressez brièvement sur UP et DOWN pour naviguer entre les deux. Le symbole AM (matin) ou PM (après-midi) apparaitra après l'heure*
- *Pressez SET pour confirmer votre sélection*
- *L'heure clignotera. À l'aide des boutons UP et DOWN, ajustez l'heure*
- *Pressez SET pour confirmer votre sélection*
- *Les minutes clignoteront. À l'aide des boutons UP et DOWN, ajustez les minutes*
- *Pressez SET pour confirmer votre sélection*
- *Le fuseau horaire clignotera. À l'aide des boutons UP et DOWN, ajustez le fuseau horaire (-12 à +12)*
- *L'icône DST clignotera. Pressez sur UP et DOWN pour allumer ou éteindre l'option de l'heure avancée*
- *Pressez SET pour confirmer votre sélection*

Choix du Fuseau Horaire

- *Pressez UP pour sélectionner le district de votre fuseau horaire. Il y a quatre régions: Pacifique (P), Rocheuses (M), Centre (C) et Est (E). Elles sont représentées par les icônes P, M, C et E.*

Réglage de la Sonnerie Quotidienne

La station météo possède deux alarmes quotidiennes. Pour voir les heures de sonnerie, pressez brièvement sur le bouton ALARM. L'affichage de l'horloge changera pour Alarm 1 et, si vous pressez sur le bouton une deuxième fois, Alarm 2. Après 8 secondes, la station météo revient automatiquement à l'affichage original de l'horloge.
Voici comment régler la sonnerie:

- *Pressez et maintenir le bouton ALARM pendant 2 secondes jusqu'à ce que Alarm Time 1 et l'icône clignotant apparaissent*
- *Pressez sur les boutons UP et DOWN pour sélectionner l'heure de sonnerie que vous désirez et pressez brièvement sur le bouton ALARM pour confirmer votre sélection*

- *L'heure de la sonnerie clignotera. À l'aide des boutons UP et DOWN, ajustez l'heure*
- *Pressez ALARM pour confirmer votre sélection*
- *Les minutes clignoteront. À l'aide des boutons UP et DOWN, ajustez les minutes*
- *Pressez ALARM pour confirmer votre sélection et terminer cette procédure*

Activation et Désactivation de la Sonnerie Quotidienne

- *Pour activer ou désactiver la sonnerie quotidienne, pressez brièvement le bouton DOWN comme suit:*

Pressez 1 fois pour activer la première sonnerie ALARM 1
Pressez 2 fois pour activer la deuxième sonnerie ALARM 2
Pressez 3 fois pour activer les deux sonneries
Pressez 4 fois pour désactiver les 2 sonneries

Renseignements:

- *Si aucun bouton n'est pressé pendant 8 secondes, l'horloge revient automatiquement à l'affichage original de l'horloge*
- *La sonnerie dure jusqu'à deux minutes; pour l'arrêter, pressez sur un bouton. L'alarme sonnera automatiquement après 24 heures*
- *Le son de la sonnerie, qui dure deux minutes, change de volume quatre fois*
- *Pressez SET ou ALARM pour arrêter la sonnerie*
- *Pressez SNZ pour activer la fonction de rappel de sonnerie (snooze)*

Fonction de Rappel de Sonnerie

Activation du rappel de sonnerie

- *Lorsque l'alarme sonne, pressez sur le bouton SNZ pour activer la fonction de rappel de sonnerie. Lorsque cette fonction est activée, le symbole Zz est affiché.*
- *La sonnerie se fera entendre 5 minutes plus tard.*
- *La fonction de rappel de sonnerie peut être arrêtée en pesant un bouton ou peut être répétée jusqu'à sept fois.*
- *Pressez SET ou ALARM pour désactiver la fonction de rappel de sonnerie*

Affichage de Température °C/°F

La température peut être affichée en °C ou °F. Pressez brièvement sur le bouton °C/°F afin de changer d'un mode à l'autre

Affichage des Tendances de la Température

Lorsque vous insérez les piles, la station météo mesure la température actuelle L'affichage de la tendance montre une trajectoire neutre (flèche horizontale)

La trajectoire de l'affichage de la tendance est déterminée comme suit:

- *Si, après une heure, la température monte d'1°C de plus que la température initiale, alors une trajectoire positive est affichée (flèche pointant vers le haut)*
- *Si, après une heure, la température descend d'1°C de moins que température initiale, alors une trajectoire négative est affichée (flèche pointant vers le bas)*
- *S'il n'y a aucun changement de température durant une heure, la flèche horizontale sera affichée. Cette température deviendra donc la valeur neutre à laquelle les tendances seront comparées*

Valeurs Maximum/Minimum de Température/Humidité Relative

- *Pour changer entre la températures/humidité relative intérieure/extérieure maximum et minimum, pressez le bouton MEM comme suit:*
  Pressez une fois pour afficher les valeurs de température et humidité maximum
  Pressez deux fois pour afficher les valeurs de température et humidité minimum
  Pressez trois fois pour revenir aux valeurs actuelles de température/humidité
- *Pressez sur le bouton MEM pendant deux secondes pour remettre l'affichage des valeurs maximum et minimum de température et humidité aux valeurs actuelles*

Affichage des Tendances de l'Humidité Relative

Lorsque vous insérez les piles, la station météo mesure l'humidité relative actuelle L'affichage de la tendance montre une trajectoire neutre (flèche horizontale)
La trajectoire de l'affichage de la tendance est déterminée comme suit:

- *Si, après une heure, l'humidité relative monte de plus de 5% de la valeur initiale, alors une trajectoire positive est affichée (flèche pointant vers le haut)*
- *Si, après une heure, la température descend de plus de 5% de la valeur initiale, alors une trajectoire négative est affichée (flèche pointant vers le bas)*

S'il n'y a aucun changement d'humidité relative durant une heure, la flèche horizontale sera affichée. Cette valeur deviendra donc la valeur neutre à laquelle les tendances seront comparées

Réglage d'Alertes de Températures

- *Pressez et maintenez le bouton ALERT pendant deux secondes jusqu'à ce que l'icône d'Alertes de Températures clignote*
- *L'icône d'alerte de la Limite Supérieure de Température clignotera. Réglez la température maximum requise à l'aide des boutons* $\frac{\text{MPA}}{\text{INHG}}$ *et °C/°F. Pressez sur ALERT pour confirmer votre sélection*

- *L'icône d'alerte de la Limite Inférieure de Température clignotera. Réglez la température minimum requise à l'aide des boutons MPA/INHG et °C/°F. Pressez sur ALERT pour confirmer votre sélection et terminer la procédure*
- *Lorsque l'alerte de températures est activée, 3 bips par seconde durant une minute se font entendre si vous ne pressez pas sur un bouton pour la désactiver*
- *Pour activer ou désactiver l'alerte des températures, pressez brièvement sur le bouton ALERT.*

Contrôle Radio de la Sonde Extérieure

Insérez les deux piles dans le transmetteur selon la polarité indiquée. Une sonde est comprise avec ce récepteur. Par défaut, le canal de cette sonde est le canal 1. Sélectionnez Canal 2 ou 3 avec le bouton CH à l'arrière de la sonde.

- *Pressez sur le bouton CH pour sélectionner le canal (1 à 3). Ceci vous donne l'option de 3 lectures extérieures avec une station météo*
- *Pressez et maintenez le bouton CH pendant 2 secondes pour rechercher les sondes extérieures (pour effacer la donnée courante dans l'horloge)*

Affichage de Pression Atmosphérique

La pression atmosphérique est affichée sous forme d'histogramme.
Vous pouvez afficher la pression atmosphérique sous la forme mb/hPa ou Hg. Pour changer la forme, pressez brièvement sur le bouton MPA/INHG

Historique de la Pression Atmosphérique

L'historique de la pression atmosphérique peut être affiché numériquement permettant de constater les changements de pression durant les dernières 0-12 heures.
Pressez sur le bouton HISTORY pour afficher les changements de pression atmosphérique enregistrés durant les dernières 0-12 heures. La pression atmosphérique sera affichée selon l'heure
La pression atmosphérique est affichée sous la forme mb/hPa ou Hg. Pour changer d'une forme à l'autre, pressez brièvement sur le bouton MPA/INHG

Prévisions Météorologiques

La station météo utilise les données de pression atmosphérique des quatre dernières heures pour créer les prévisions météorologiques pour les prochaines 12 à 24 heures.
Avis: Lorsque vous insérez les piles, les données pour les premières douze heures ne sont pas précises car la station météo doit s'ajuster aux conditions climatiques actuelles avant de débuter.
Les prévisions peuvent être données pour un rayon de 12 à 20 km.
Pour prévoir la météo, la station utilise les icônes suivants: ensoleillé, partiellement nuageux, nuageux, pluie et orage.

Partiellement Nuageux Ensoleillé Nuageux Pluie Orages

Réglage de l'Icône de l'Historique des Prévisions Météorologiques

Pressez et maintenez le bouton HISTORY pendant deux secondes jusqu'à ce que l'icône de prévisions météo clignote. Utilisez le bouton $\frac{\text{MPA}}{\text{INHG}}$ ***pour modifier les 5 icônes: ensoleillé, partiellement nuageux, nuageux, pluie et orage. Pressez sur le bouton HISTORY de nouveau pour confirmer votre sélection et terminer la procédure.***

Réglage du Canal

Pressez le bouton CHANNEL pour rechercher les sondes 1, 2 ou 3 (si plus d'une sonde est utilisée).

Lever et Coucher de Soleil

L'horloge solaire calcule automatiquement le lever et le coucher du soleil selon la localisation de la ville.
Pressez et maintenez le bouton LOC pendant 2 secondes jusqu'à ce que les codes de villes clignotent. À l'aide des boutons UP et DOWN, sélectionnez la localisation de la ville et pressez sur le bouton LOC de nouveau pour confirmer le code de la ville.

VILLE	*ABBRÉVIATION*	*FUSEAU HORAIRE*
Besançon	BES	***1***
Biarritz	BIA	***1***
Bordeaux	BOR	***1***
Brest	BRE	***1***
Cherbourg	CHE	***1***
Clermont Ferrand	CMF	***1***
Lyon	LYO	***1***
Marseille	MAR	***1***
Monaco	MCO	***1***
Metz	MET	***1***
Nantes	NAN	***1***
Nice	NIC	***1***
Orléans	ORL	***1***
Paris	PAR	***1***

Indicateur des Phases de Lune et Marée

L'icône de Phases de Lune et Marée affichera 8 différentes phases de lune et 3 phases de marée selon le calendrier sélectionné.

Éclairage de Fond

Pressez brièvement sur le bouton SNOOZE/LIGHT pour activer l'éclairage de fond pendant 5 secondes.

Piles (non incluses) :

Utilisez uniquement des piles de 1,5 V type AAA
Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux règlementations en vigueur. Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche.

Adaptateur :

Le dispositif de déconnexion doit rester facilement accessible. Si la prise secteur ou le transformateur de l'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion.

Cet appareil doit être situé dans un endroit ou dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Laissez toujours un espace de ventilation de 10 cm autour de l'appareil.
Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées par des objets comme des journaux, nappes, rideaux, etc.
Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
Branchez toujours cet appareil sur une prise secteur facilement accessible.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES D 'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, NE DEMONTEZ PAS L'APPAREIL.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.
Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.
Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.
Tout autre usage est exclu. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.

Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

CONDITION DE GARANTIE :

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.

Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

****sur présentation du ticket de caisse.***

	Importé par: ELECTRO DEPOT 1 route de vendeville 59155 FACHES-THUMESNIL	Fabriqué en Chine